TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

2版:2023年05月08日

本文書では以下の手順について解説します

- Teratermによる動作確認方法
- Windowsアプリによる動作確認方法
- ・参考資料

2023/5/08 TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

1. Teratermによる動作確認方法

Teratermによる動作確認の手順を記述します。(Windows PCの場合)

- 1. モード選択スイッチで「姿勢角[deg]出力」にするため、右図のように設定してください。

- 2. USBでPCと接続してTR-IMU1647Xに電源を投入します。
- 3. Teratermを起動してTR-IMU1647XのCOMポートを選択します。
- Teratermの設定を確認します。設定->端末で改行コードは受信(AUTO)、 送信(CR+LF or LF)であることを確認。
- 5. Teratermのコンソール画面で"start"と入力してEnter(改行)を押す。
- 6. YAW[deg],PITCH[deg],ROLL[deg](CR+LF)の書式で文字列が出力されます。
- 7. 出力を止めるときは"stop"と入力してEnter(改行)を押す。



2023/5/08 TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

2. Windowsアプリによる動作確認方法

以下URLよりアプリをダウンロードしてください。(Windows PCのみ対応) https://github.com/technoroad/IMU PlatformTool/releases

下記の手順で操作を行ってください

- 1. モード選択スイッチで「姿勢角[deg]出力」を選択します。
- 2. USBでPCと接続してTR-IMU1647Xに電源を投入します。
- 3. 解凍したzipの中の「IMU_PlatformTool.exe」を起動する
- 4. 左上のプルダウンメニューからTR-IMU1647Xに対応するCOMポートを選択して接続ボタンを押す。
- 5. 開始ボタンと停止ボタンでデータの出力が切り替えられます。





3. 参考資料 (1) IMU基板の説明

基板上のコネクタ・スイッチについて



MIPI-10 デバッグコネクタ

2023/5/08 TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

3. 参考資料 (2) モード選択スイッチ



※表にない組み合わせは未実装です。

2023/5/08 TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

3. 参考資料 (3) 動作モードについて

モード選択スイッチの選択によりUSBから出力される文字列が変更します。

①姿勢角[deg]出力

YAW[deg],PITCH[deg],ROLL[deg]

②ジャイロ[deg/s]出力

X_GYRO[deg/s],Y_GYRO[deg/s],Z_GYRO[deg/s]

③レジスタ値出力

X_GYRO_HEX,Y_GYRO_HEX,Z_GYRO_HEX,X_ACC_HEX,Y_ACC_HEX,Z_ACC_HEX,CSUM

④バイナリ出力

0xAC,0xCA,0x18,ジャイロ3軸(12byte),加速度3軸(12byte),CSUM

⑤姿勢角[deg]·加速度[g]出力

YAW[deg],PITCH[deg],ROLL[deg],X_ACC[g],Y_ACC[g],Z_ACC[g]

⑥ジャイロ[deg/s]・加速度[g]・温度[deg]出力

X_GYRO[rad/s],Y_GYRO[rad/s],Z_GYRO[rad/s],X_ACC[g],Y_ACC[g],Z_ACC[g],TEMP[deg]

⑦姿勢角[deg]・ジャイロ[deg/s]・加速度[g]・カウンタ

YAW[deg],PITCH[deg],ROLL[deg],X_GYRO[rad/s],Y_GYRO[rad/s],Z_GYRO[rad/s],X_ACC[g],Y_ACC[g],Z_ACC[g],count[0~65535]

⑧SPIモード(レガシーモード)

PCからセンサのレジスタ値を直接読み書きできます。書式は別の説明書を参照。

2023/5/08 TR-IMU1647X 動作確認マニュアル

3. 参考資料 (4)コマンド表

コマンド	引数	機能	返り値
start	なし	データの出力を開始します。	start
stop	なし	データの出力を停止します。	stop
START_BIAS_CORRECTION	なし	センサのバイアス値を更新します。	START_BIAS_CORRECTION
WRITE_REG	,ページ番号,アドレス,値	指定したセンサのページ番号のアドレスに値を書き込みます。 647X, 650Xセンサの場合はページ番号は無視されます。	WRITE_REG ,ページ番号,アドレス,値
READ_REG	,ページ番号,アドレス	指定したページ番号のアドレスの値を読み込みます。	READ_REG ,ページ番号,アドレス,値
READ_TEMP	なし	マイコンからセンサの温度を読み込みます。	READ_TEMP,温度[deg]
SET_KP_KI	,比例ゲイン,積分ゲイン	姿勢角を求めるフィルターの比例ゲインと積分ゲインを設定します。	SET_KP_KI ,比例ゲイン,積分ゲイン
RESET_FILTER	なし	姿勢角の値を0[deg]ヘリセットします。	RESET_FILTER
LOAD_INIT	なし	マイコンのパラメータを初期値に戻します。	LOAD_INIT
SAVE_PARAM	なし	マイコンのパラメータを不発揮領域へ保存します。	SAVE_PARAM
DUMP_PARAM	なし	マイコンの全てのパラメータを返します。	DUMP_PARAM,バージョン 比例ゲイン,積分ゲイン ,送信周期,起動時の待機時間
SET_SEND_CYCLE	,送信周期[ms]	姿勢角などの送信周期を設定します。範囲は最小値~65535[ms]。 TR-IMU-Platform:最小I[ms]、TR-IMUI647X:最小I0[ms]	SET_SEND_CYCLE ,送信周期[ms](反映值)
SET_STARTUP_TIME	,起動時の待機時間[s]	起動時の待機時間を設定します。範囲は0~65535[s]。	SET_STARTUP_TIME ,起動時の待機時間[s]
SET_FORMAT	,動作モードの番号(1~6)	姿勢角などの出力データのフォーマットを設定します。 動作モードの番号はモード選択スイッチの動作モードに対応します。	GET_FORMAT ,データのフォーマット
GET_VERSION	なし	ファームウェアのバージョンを取得します。	GET_VERSION ,バージョン
GET_PROD_ID	なし	ファームウェアで対応しているセンサ型番を取得します。	GET_PROD_ID ,センサの型番
GET_FORMAT	なし	姿勢角などの出力データのフォーマットを取得します。	GET_FORMAT ,データのフォーマット
GET_SENSI	なし	ジャイロと加速度センサの感度を取得します。	GET_SENSI ,ジャイロ感度,加速度感度
GET_BOARD_NAME	なし	ボードの名称を取得します。	GET_BOARD_NAME ,ボードの名称
GET_STATUS	なし	現在の状態を取得します。待機中:Ready、実行中:Running バイアス自動更新中:AutoBiasUpdating,"残り時間"	GET_STATUS ,現在の状態
コマンドに無い文字列	なし	コマンドではない文字列を受信したときに返します。	ERROR_NONE_CMD ,受信した文字列
各コマンドのエラー	なし	コマンドの引数にエラーが有る場合、 コマンドの先頭に"ERROR_"を付与して返します。	ERROR_WRITE_REG etc···

TECHNO ROAD

7

3. 参考資料 (5)コマンド表2

コマンド	引数	機能	返り値
help	なし	コマンドのガイドを文字列で出力します。	文字列
reset	なし	MCUをソフトウェアリセットします。	reset
reinit	なし	MCU起動時に行う初期化設定を再度行います。	reinit
error	なし	エラー番号を返します。	error,エラー番号
status	なし	現在の状態を取得します。待機中:Ready、実行中:Transmitting バイアス自動更新中:StartupWait,"残り時間"	status,現在の状態
bias	なし	センサのバイアス値を更新します。	bias
filter	なし	姿勢角の値を0[deg]ヘリセットします。	filter

3. 参考資料 (5) 基板の寸法とセンサの座標系



3. 参考資料 (6)リンク

詳細な情報及びソースコードは下記を参照ください

- TR-IMU-Platformのデモ動画 <u>https://www.youtube.com/watch?v=2emmX7TSa1U</u>
- TR-IMU1647Xのソースコードとファームウェア <u>https://github.com/technoroad/TR-IMU1647X</u>
- TR-IMU-Platformのソースコードとファームウェア <u>https://github.com/technoroad/TR_IMU_Platform</u>
- TR-IMU-PlatformとTR-IMU1647XI共通のROS2ドライバ <u>https://github.com/technoroad/ADI_IMU_TR_Driver_ROS2</u>
- マニュアル一覧(日本語のみ)
 https://techno-road.com/products/tr-imu.html